



popodusche® mini-Reisebidet

1. Packliste



2. Produktmerkmale



Benutzerhandbuch

3. Nutzung



Warnung

- Wenn das Wasser im Bidet zur Neige geht, macht die Pumpe ein anderes Geräusch, was normal ist.
- Das Bidet schaltet sich nach 3 Sekunden Wassermangel automatisch ab.
- Blockieren Sie nicht den Druckentlastungsauslass auf der Rückseite des Produkts, da dies sonst den Wasserstrahl beeinträchtigen könnte.

4. Ladekontrollleuchte

Eine blinkende Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
Eine durchgehend weiße Kontrollleuchte bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Betriebsstatus:

Eine helle Kontrollleuchte bedeutet, dass das Bidet aufgeladen ist.
Wenn die Kontrollleuchte zu blinken beginnt, muss das Bidet aufgeladen werden.
Wenn die Kontrollleuchte fünfmal blinkt, wechselt das Gerät in den Schutzmodus bei niedrigem Ladestand und kann erst wieder verwendet werden, wenn es aufgeladen wurde.

5. Technische Daten

Produktname: Mini-Reisebidet

Größe: 36 mm × 106,5 mm

Gewicht: ca. 85 g

Material: ABS, TPE

Wassermodus: starker Strahl/sanfter Strahl

Wasserdichtheitsgrad: IPX7

Akkukapazität: 400 mAh

Akkutyp: wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Ladeschnittstelle: Typ-C

Eingangsleistung: 5 V / 0,25 A

Ladezeit: ca. 90 min

Nennleistung: < 3 W

Nutzungsdauer: 30 Sekunden pro Nutzung,
was ungefähr 65 Nutzungen pro Ladung entspricht.

⚠ 6. Vorsichtsmaßnahmen

- Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie kein heißes Wasser über 40 °C.
- Das Produkt nicht in Wasser einweichen.
- Wenn der Ladestecker beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
- Nicht in Umgebungen mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagern.
- Zum Abwischen oder Reinigen des Bidets nur Seife und Wasser verwenden.
- Das Bidet nicht modifizieren, auseinandernehmen.

**Vor dem Laden prüfen, ob sich Wasser im Ladeanschluss befindet.
Wenn sich Wasser befindet, muss es vor dem Laden getrocknet oder trockengeblasen werden.**

7. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Bidet muss aufgeladen werden	Anschließen und ca. 90 Minuten lang aufladen
Geringer Wasserdruck	Sieb verstopft	Sieb reinigen
Gerät lädt nicht, Ladebuchse defekt Einschalter defekt	Komponentenfehler	Händler kontaktieren